Q (m3/s)=

Declividade no trecho (m/m)=

	Subseção	Comprimento (m)
Lado Esquerdo	1	25.0
Lado Direito	2	25.0
Centro	3	10.0

Capacidade de vazão (m3/s)=

Velocidade (m/s)=

Comprimento da superficie B (m)=

Diametro hidraulico (m)=

Froude

Altura total do nivel de água (m)=

Folga (m)=

Altura total com folga (m)=

Altura critica yc (m)

(Q^2/g)x T=

yc (m)=

area critica (m2)=

vc (m/s)=

180.06					
0.0033					
Altura (m)	**Rugosidade n**	**Perimetro**	**A (m2)**	**Rh (m)**	**K= (1/n) A x R ^2/3**
1.30	0.050	26.30	32.50	1.24	748.51
1.30	0.050	26.30	32.50	1.24	748.51
2.00	0.035	14.00	33.00	2.36	1669.95
		Σ=	**98.00**	Σ=	**3166.97**
181.93	OK				
1.86	<2,10m/s	>0,60m/s			
60.00					
1.63					
0.46	<0,86 OK				
3.30					
0.90					
4.20					
198297.269725					
0.91					
87.55					
2.06					