*Bem-vindo ao*

# Lev

## MANUAL DE USO

Saraiva

# Bem-vindo!

Parabéns, você acaba de adquirir o Lev Saraiva, leitor de livros digitais baseado na tecnologia E ink®. Lev permite manter seus livros digitais à mão e lê-los em qualquer lugar, além do acesso rápido a uma loja completa de livros digitais, com milhares de títulos disponíveis. O Lev Saraiva possui uma tela de alto contraste como o papel, proporcionando definitivamente a melhor experiência de leitura digital.

# Sobre este manual

Este manual contém informações completas sobre o seu Lev Saraiva para ajudá-lo a usar o dispositivo. Ao longo do manual, as seguintes convenções serão usadas para distinguir elementos do texto:

**Nota: o texto apresentado dessa maneira indica uma informação importante ou ajuda para você fazer melhor uso do Lev Saraiva.**

ATENÇÃO: O TEXTO APRESENTADO DESSA MANEIRA IDENTIFICA INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE, SE NÃO ATENDIDAS, PODEM RESULTAR EM PERDA DE DADOS OU DANIFICAR O DISPOSITIVO.

# Índice

1. Bem-vindo!

2. Sobre este manual

3. Primeiros passos

4. Funções Básicas

5. Meus Livros

6. Leitura

7. Ver imagens

8. Conexão Wi-Fi

9. Baixar livros digitais

10. Gerenciando o Lev Saraiva

11. Especificações técnicas

12. Informações adicionais

# 3. Primeiros passos

## 3.1 Na caixa

Depois de receber o Lev Saraiva, verifique o conteúdo da caixa. Você vai encontrar:

Componentes padrões:

- Um Lev Saraiva, o leitor de livros digitais
- Um Manual Guia Rápido em português
- Um Cabo USB
- Um Termo de Garantia

## 3.2 Sobre o Lev

As ilustrações a seguir apresentam os botões, conectores, portas e características físicas do Lev Saraiva.




[1] E ink® HD tela touch: Sua tela obedece ao toque dos dedos.

[2] Botão central: Este botão acessa o menu principal. Na versão COM LUZ, ao manter o botão pressionado por 3 segundos, a luz de seu Lev é ligada/desligada.

[3] Carregamento LED: A luz laranja indica que a bateria está sendo carregada. A luz verde indica a bateria totalmente carregada.

[4] Conector microUSB: Permite a conexão do Lev a um computador ou um adaptador de energia USB (não fornecido) por meio de um cabo USB.

[5] MicroSD™ slot: Permite adicionar um cartão de memória de armazenamento (não fornecido).

[6] Botão liga/desliga: Para ligar o Lev Saraiva, pressione o botão liga/desliga. Para desligar, pressione novamente. Quando estiver desligada, a tela mostrará uma imagem de descanso.

ATENÇÃO: A ETIQUETA NA PARTE DE TRÁS INDICA OS NÚMEROS DE SÉRIE E O MODELO. TENHA EM MENTE QUE OS NÚMEROS DE SÉRIE PODEM SER SOLICITADOS PELA SARAIVA EM CASO DE INTERAÇÃO COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO.

## 3.3 Cuidados com o Lev

- Mantenha o Lev Saraiva longe de umidade excessiva, líquidos e temperaturas extremas.
- Se molhar o Lev, deixe-o secar completamente.
- Evite expor o Lev à luz solar direta ou à luz ultravioleta forte por longos períodos de tempo.
- Operar o Lev em temperaturas não suportadas pode alterar a usabilidade. Por exemplo, em um ambiente muito frio, a qualidade da imagem da tela pode diminuir.
- Mudanças bruscas de temperatura podem causar a condensação

de umidade no interior da unidade e danificar o aparelho.

- Não apoie nada em cima do aparelho.
- Impactos e quedas podem danificar o aparelho.
- Evite tocar a tela com canetas, lápis ou quaisquer outros objetos pontiagudos.
- Tocar a tela com dedos engordurados irá deixar rastros que podem alterar o conforto da leitura.
- Limpe a tela e o exterior do aparelho com um pano macio e levemente umedecido apenas com água.
- Tenha cuidado para não deixar entrar areia ou qualquer tipo de sujeira dentro do aparelho.
- Sugerimos o uso da capa protetora para o Lev Saraiva.

**Cuidado: Nunca tente desmontar, reparar ou fazer quaisquer modificações no Lev Saraiva. A desmontagem, modificação ou tentativa de reparação pode causar danos ao aparelho e até mesmo lesões corporais ou danos materiais. Nunca tente reparar ou modificar o Lev sozinho. Desmontá-lo, incluindo a remoção de parafusos externos, pode causar danos que não são cobertos pela garantia.**

## 3.4 Ligando o Lev Saraiva

### 3.4.1 Carregando a bateria:

O Lev tem uma bateria recarregável interna que permite uma grande vida útil (cerca de 30.000 páginas viradas continuamente*).

- Se tiver um adaptador de energia USB, conecte-o a uma tomada de CA na parede e ligue a extremidade apropriada do cabo USB ao adaptador CA.
- No caso de ausência do adaptador de energia USB, ligue a extremidade apropriada do cabo USB ao conector USB do computador.
- Ligue a outra extremidade do cabo USB à parte inferior do Lev

Saraiva.

Tempo de carregamento da bateria:

- 3 horas: 85%
- 5 horas: 100%

Durante o carregamento do Lev Saraiva, o indicador LED emitirá uma luz laranja. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o processo é encerrado automaticamente e é emitida uma luz verde (a bateria não irá sobrecarregar).

ATENÇÃO: UMA IMAGEM PODE PERMANECER NA TELA, MESMO SE A BATERIA ESTIVER COMPLETAMENTE DESCARREGADA (VEJA ABAIXO PARA OBTER MAIS INSTRUÇÕES).

### 3.4.2 Ligando e desligando o Lev Saraiva:

Para ligar o Lev Saraiva, use o botão liga/desliga na parte inferior do aparelho.

Para desligar o Lev Saraiva, há duas maneiras:

1. Modo Desligado: Neste modo, o consumo de energia é muito próximo de zero, o dispositivo estará completamente desligado. Para chegar a este estado, vá à **Menu > Avançado > Desligar**. Responda sim para o diálogo, a tela irá piscar até chegar à uma página em branco com a indicação de Desligado na parte inferior da tela.

2. Modo de Descanso: Para chegar a este estado, basta apertar o botão liga/desliga ou aguardar o dispositivo chegar neste estado depois de um tempo limite. Este estado é equivalente a dormir ou hibernar de um computador ou um telefone celular. Nesse estado, a tela do Lev exibe imagens aleatórias ou uma imagem de sua escolha (a tela E ink® pode manter uma imagem estática exibida com baixo consumo de energia).

Ligar:

1. Ligar após o modo desligado: Para ligar o Lev Saraiva, pressione o botão liga/desliga e o mantenha pressionado por pelo menos 3 segundos.

2. Ligar após o modo de descanso: Aperte o botão liga/desliga. O dispositivo irá ligar em menos de um segundo e voltar para onde estava anteriormente.

**Nota: Antes do primeiro uso, o Lev estará no modo desligado. Siga o procedimento para ligar o seu produto (aperte e mantenha pressionado o botão liga/desliga por, pelo menos, 3 segundos).**

# 4. Funções Básicas

## 4.1 A tela E ink Pearl®

O Lev mostra uma tela preta e branca em circulação, utilizando uma tecnologia inovadora: a tela E ink Pearl®. A tela funciona como uma página de papel feito de minúsculas partículas de tinta que podem migrar e modificar o layout de sua tela. Quando a tela muda de uma imagem para outra, ela passa por um processo de limpeza que faz uma transição de preto para branco. Por padrão, essa limpeza de tela acontece a cada cinco páginas viradas. Essa configuração pode ser alterada em **Menu > Avançado > Atualizar Página**.

**Nota: A imagem pode permanecer na tela mesmo com uma bateria vazia. Portanto não se esqueça de recarregar a bateria quando o dispositivo parar de funcionar.**

## 4.2 Tela sensível ao toque

- A tela touchscreen funciona somente com os dedos ou canetas dedicadas.
- A tela é muito sensível e não há necessidade de pressioná-la fortemente para acioná-la.

A tela de toque do Lev segue algumas regras simples e intuitivas descritas abaixo.

**Tocar:** Você pode selecionar ou validar uma escolha, simplesmente tocando a tela com a ponta do dedo.



**Deslizando da direita para a esquerda:** Usado para virar as páginas para frente na biblioteca, em um livro ou um documento; serve também para se deslocar para a direita dentro de um arquivo PDF ou imagens ampliadas; e para avançar um menu.

**Deslizando da esquerda para a direita:** Usado para voltar páginas na biblioteca, em um livro ou um documento; serve também para se deslocar para a esquerda, dentro de um arquivo PDF ou imagens ampliadas; e para retroceder um menu.



**Deslizando de cima pra baixo:** Usado para percorrer menus; e para deslocar para baixo imagens ou arquivos PDF.

**Deslizando de baixo pra cima:** Usado para percorrer os menus para deslocar-se em imagens ou arquivos PDF; também usado para voltar o histórico de navegação; e para subir um nível de pasta.

**Deslizando diagonalmente:** Usado para mover imagens ou arquivos PDF diagonalmente; para voltar; e avançar páginas.

**Zoom In:** O gesto de abrir com dois dedos é usado para dar zoom em um documento ou uma imagem; para aumentar o tamanho da fonte.



**Zoom out:** O gesto de apertar com dois dedos é usado para diminuir o zoom de um documento ou de uma imagem; para diminuir o tamanho da fonte.



dezenas de bichinhos feios, fofinhos
— que o filme da DreamWorks, em
parece um programa de rádio", escreveu o crítico
Richard Corliss. Teve o dobro da bilheteria de
FormiguinhaZ, faturando 163 milhões de dólares
s e 363 milhões no mundo.
O príncipe do Egito.)

Alguns anos depois, Katzenberg procurou Jobs e tentou acalmar as coisas. Insistiu que nunca tinha ouvido a ideia de Vida de inseto quando estava na Disney, e, se tivesse ouvido, seu acordo com ela lhe garantia uma porcentagem dos lucros; portanto, ele não mentiria a esse respeito. Jobs riu e concordou. "Eu lhe pedi que
transferi
você não



Toque no **título do livro** para acessar o Índice.

Toque no **canto superior direito** para adicionar uma Marcação de Página.

Segure com **2 dedos separados** em qualquer trecho para adicionar um Destaque ou uma Nota.

Toque no **número de páginas** para navegar rapidamente pelas páginas do livro.

## 4.3 Botão central

O botão central é utilizado para acessar o menu principal do Lev a qualquer momento. Pressione o botão central para ter acesso ao menu com as opções:




# Aguém especial

*Ivan Martins*

Página 1 de 32 0% lido

## *Meus Livros*

ver tudo >












## *Loja*




Início Meus Livros Loja Luz Menu

## 4.4 Menu Contextual

Durante a utilização do aparelho, o menu contextual multi-escolha está sempre acessível. Este menu irá oferecer diferentes opções, dependendo da situação atual e do contexto: aumentar o tamanho da fonte ao ler um livro, alterar a fonte, ordenar os documentos por título, dar zoom em uma imagem durante a visualização, entre outros.

### Como exibir um menu contextual?

- Pressione o botão central e selecione “Menu”
- Durante a leitura de um livro, você pode também tocar no centro da tela.

### Como sair de um menu contextual?

Para sair de um menu contextual, sem qualquer validação, é necessário tocar fora da caixa de menu contextual na tela ou selecionar o “x” no canto superior direito do menu contextual.

## 4.5 A página inicial

Depois de ligado, o Lev exibe a página inicial.

A página inicial mostra três zonas diferentes.




# Aguém especial

*Ivan Martins*

Página 1 de 32 0% lido

## *Meus Livros*

ver tudo >




## *Loja*

Acesse a loja
e ganhe livros selecionados
exclusivamente pra você.

Saraiva



**Leitura Atual**
Exibe o último livro aberto. Ao tocá-lo, ele abrirá automaticamente na última página lida.

**Meus Livros**
Exibe os últimos livros ou documentos baixados e, em seguida, os livros ou documentos mais recentes que foram abertos. Ao tocar em Meus Livros, acesse a lista completa de livros e documentos presentes na conta do usuário na Saraiva e na memória (interna e micro-SD™). Deslize com o dedo da direita para a esquerda a fim de visualizar todos os livros ou documentos. Para ter acesso aos seus livros digitais comprados na Saraiva, primeiro entre na última opção da tela inicial chamada Loja, com seu login e senha Saraiva. Caso não possua, será necessário fazer um cadastro. Após isso, volte para o Menu Inicial e entre em Meus Livros. Os livros comprados na Saraiva aparecerão com uma pequena nuvem no canto inferior direito. Ao tocar o livro iniciará o download para o dispositivo, aguarde a conclusão e toque novamente no livro para abri-lo.

**Loja**
Permite acesso a loja de livros digitais da Saraiva. Tocar nessa opção exigirá uma conexão Wi–Fi; selecione uma rede para se conectar. O próximo passo é inserir o seu login e senha da Saraiva (caso não possua, poderá fazer um cadastro). Após isso, você terá acesso em seu dispositivo a uma loja com milhares de livros digitais disponíveis, incluindo livros gratuitos.

## 4.6 Teclado virtual

Utilize o teclado para preencher as áreas de texto (login, senha, busca, URL, nota). O teclado virtual do Lev aparece automaticamente quando necessário na parte inferior da tela. No topo do layout do teclado há

um campo onde o texto digitado aparece. Este teclado é muito semelhante a um teclado físico. Basta tocar em cada tecla para digitar o texto.



# 5. Meus Livros

O Lev pode armazenar uma grande quantidade de itens digitais (livros, documentos e imagens). Nessa seção, é possível fazer o download de livros digitais comprados na Saraiva. Para isso, primeiro entre em Loja e acesse com seu login e senha Saraiva.




## 5.1 Navegar em Meus Livros e selecionar item

Escolha os livros da sua conta Saraiva que deseja ler e toque-o para fazer o download, aguarde a conclusão e toque novamente para abri-lo. Alguns documentos digitais, como um PDF pesado ou arquivos ePub, podem demorar alguns segundos para abrir. Algumas pastas também podem levar vários segundos para abrir pela primeira vez se contiverem dezenas de livros novos.

## 5.2 Gerenciando coleções

É possível criar e gerenciar coleções de livros para rápido acesso e aperfeiçoar a organização de sua biblioteca digital. Para isso, toque em Minhas coleções e, logo depois, no ícone em forma de livros no canto superior direito. Surgirá um Menu com a opção para criar coleções digitando um título para a coleção e os livros que irão compô-la.

## 5.3 Menu Contextual de Meus Livros

Durante a navegação em Meus Livros, para visualizar o menu contextual ou pressione o botão central e selecione “Menu”. No menu, há diferentes opções disponíveis de organização.


Todos os livros
A CIDADE E AS SERRAS
EÇA DE QUEIRÓS
5 crônicas selecionadas
Alguém especial
PAULO COELHO
Fábulas
HERÓIS, DEUSES E MONSTROS
MITOLOGIA GREGA
MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS
MACHADO DE ASSIS
Ordenar por
Título
Autor
Data do Arquivo
NOCAUTE
JACK LONDON
CINCO HISTÓRIAS DE BOXE
O CORTIÇO
ALUÍSIO AZEVEDO
PÁSSAROS NA BOCA
SAMANTA SCHWEBLIN
Página 1 de 2

## 5.4 Indicador de bateria

Na tela inicial e em Meus Livros, o indicador de bateria é exibido no canto inferior direito. Este indicador de bateria dá uma estimativa de 10 níveis (0% a 100%) do estado atual da bateria.

# 6. Leitura

Em Meus Livros, para abrir um item basta selecioná-lo e tocá-lo uma vez.

## 6.1 Formatos de arquivo suportados

Um arquivo de e-book é considerado um documento digital. Pode ser um livro, um jornal, um manual do usuário, entre outros. Esses documentos são diferenciados pelo tipo de arquivo ou formato de arquivo. Vários formatos de arquivo podem ser lidos no dispositivo. São eles:

- Arquivo ePub e-book
- Arquivo PDF e-book
- Arquivo HTML e-book
- Arquivo TXT e-book
- Arquivo FB2 e-book

## 6.2 Lendo um e-book

Depois que o arquivo e-book é aberto, a primeira página do documento é exibida. A primeira página pode ser uma página de rosto.

Para percorrer o documento, deslize o dedo (da direita para a esquerda) ou toque no lado direito da tela.

Para voltar no documento (virar uma página para trás), toque no lado esquerdo da tela ou deslize o dedo (da esquerda para a direita).

Algumas páginas contêm hiperlinks que permitem saltar diretamente para uma determinada referência dentro do arquivo de e-book atual. Para selecionar os hiperlinks, toque diretamente o hyperlink. Para sair

do modo de seleção de hiperlink, vire uma página para frente ou para trás. Em geral hyperlinks são sublinhados.

## 6.3 Visualização do Livro

A página não mostra apenas texto ou imagem, mas também alguma informação extra (como número da página, o consumo de bateria ou título do livro) em áreas reservadas da tela.

Durante a leitura, ao tocar no meio da tela ou pressionar o botão do menu principal aparecerá o menu contextual. Diferentes opções estarão disponíveis dependendo do formato do documento em uso.

Alguns formatos não propõem as mesmas características. Por exemplo, não é possível alterar o tamanho da fonte de um arquivo PDF, apenas aumentar ou diminuir o zoom.

A visualização depende do formato do livro ou documento.

### 6.3.1 Leitura de arquivos em ePub/FB2/HTML/TXT

#### Áreas de página

O cabeçalho da página exibe o título do documento. Para documento HTML e TXT, será o nome do arquivo.

O rodapé da página exibe a página atual sobre o número total de páginas do documento.

As áreas de cabeçalho e rodapé podem ser ocultadas ou mostradas por meio do Menu Contextual.

**Nota: O número de páginas é calculado de acordo com um número médio de caracteres por página de papel. Assim, o número total de páginas não está ligado ao número de telas que serão exibidas para ler o livro inteiro. Em geral, há várias telas por página. A consequência direta é que o número de páginas não varia com o**

**tamanho de caracteres.**

## Dicionários

Pesquise uma palavra no dicionário instalado tocando na palavra de interesse, o dicionário aparece imediatamente. Se a definição do termo for longa, deslize para baixo o texto com o dedo.

## Menu Contextual

- Índice: Encontra um capítulo específico na tabela de capítulos.
- Ir para...: Permite ir diretamente a uma determinada parte do livro.
- Buscar: Busque um conteúdo específico no livro.
- Configurações de texto: Exibe uma lista de opções de customização de leitura, como alterar o tipo da fonte e o tamanho, as margens entre outras.
- Layout ....: Permite modificar o layout do livro.
- Anotações: permite que anote e personalize o texto em uso como uma folha de papel. Para anotar ou destacar o texto só precisa selecionar a palavra ou o parágrafo, movendo o dedo sobre ele.

### 6.3.2 Leitura de arquivos PDF (ePDF Reflow)

## Áreas de Página

O rodapé da página é uma barra de status que exibe o título do documento, a posição no documento (página atual / número total de páginas) e o nível de zoom em %. As áreas de rodapé podem ser ocultadas ou mostradas por meio do menu contextual.

## Menu Contextual

PDF Reflow: O reflow reorganiza o documento para que um pedaço de papel de tamanho completo possa ser lido facilmente em uma tela. O texto se ajusta à página e torna a leitura dos arquivos PDF rápida e

fácil.

- Ir para ...: Permite ir diretamente para determinadas partes do documento. Ele abre um segundo menu.
- Primeira Página: Ir para a primeira página do documento.
- Última Página: Ir para a última página do documento.
- Página ...: Abrir um pequeno teclado numérico na tela para introduzir diretamente o número da página (use o botão de navegação para escolher os números).
- Zoom ...: Permite aumentar ou diminuir a página. Abre um segundo menu.
- Ajustar Página: Faz com que a página do documento caiba inteiramente dentro dos limites da tela.

**Nota: No modo paisagem, este efeito corresponde a uma função “zoom out” para um documento padrão.**

Ajustar largura: Faz com que a largura da página do documento corresponda a largura da tela. No modo paisagem, este efeito corresponde a um “zoom in” para um documento padrão.
Ajustar Altura: Faz com que a altura da página do documento corresponda a altura da tela. No modo paisagem, este efeito corresponde a uma função “zoom out” para um documento padrão.

- 50%: Exibe metade do tamanho real.
- 60%: Exibe 60% do tamanho real.
- 70%: Exibe 70% do tamanho real.
- 80%: Exibe 80% do tamanho real.
- 90%: Exibe 90% do tamanho real.
- 100%: Exibe o tamanho real.
- Rotação ...: Opções para girar a tela. Abre um segundo menu.

**Nota: Esta opção não está disponível enquanto o acelerômetro é ativado.**

- 0 °: Exibe o documento no modo retrato (padrão).

- 90 °: Exibe o documento no modo paisagem (rotação de 90 °).
- Flipped: Exibe a página de cabeça para baixo.
- Cortar a Margem: Permite cortar a margem. Se esta opção estiver ativada, algumas fotos podem não ser mostradas.
- Mostrar barra de status: Exibe ou oculta uma barra de status que aparece na parte inferior da tela e mostra o nome do arquivo, a página atual em relação ao número total de páginas, e o fator de zoom.

## 6.4 Abertura de um documento protegido por senha

Alguns documentos PDF e ePub podem ser protegidos por senha. A senha será solicitada no teclado virtual ao tentar abri-los. Digite a senha e valide. Depois da validação, a senha não será solicitada novamente para este arquivo.

# 7. Ver imagens

Na página da biblioteca, selecione um arquivo de imagem, toque nele ou pressione o botão OK para abri-lo. Uma entrada de imagem pode ser identificada por meio da ativação da opção “Mostrar Formatos de arquivo” do menu contextual Biblioteca. Neste caso, os arquivos JPG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF, PSD são considerados arquivos de imagem.

## 7.1 O visualizador de imagens

Uma vez que o arquivo de imagem é aberto, será exibida a imagem. Ao deslizar o dedo, passe de imagem em imagem. Se a opção “Auto Rotação” é ativada, a imagem pode ser exibida tanto no modo retrato quanto paisagem.

Se a imagem é maior do que a tela (ícones de seta devem aparecer nas laterais das imagens). Deslize o dedo (para cima / baixo / direita / esquerda / diagonal) para navegar na imagem. Neste modo, não irá passar de imagem em imagem.

Indicador na barra de página Status: Esta barra aparece na parte inferior da tela e mostra o nome do arquivo e o fator de zoom.

## 7.2 Menu contextual de imagem

- Tela de ajuste: Faz com que a imagem caiba inteiramente dentro dos limites da tela.
- Tamanho real: Ver a imagem em seu tamanho real.
- Rotação: Opções para girar a tela. Abre um segundo menu.
- Giro automático: Esta opção permite que o visualizador de imagens detecte automaticamente se a imagem deve ser exibida em modo retrato ou paisagem.

- 0 °: Exibe o documento no modo retrato (padrão).
- 90 °: Exibe o documento no modo paisagem (rotação de 90°).
- Invertida: Mostrar a página de cabeça para baixo.
- Mostrar barra de status: Exibir ou ocultar uma barra de status que aparece na parte inferior da tela e mostra o nome do arquivo e o fator de zoom.
- Próxima imagem: Mostrar a imagem seguinte de acordo com a ordem da biblioteca.
- Imagem anterior: Mostrar a imagem anterior de acordo com a ordem da biblioteca.
- Definir como protetor de tela: Mostrar esta foto como protetor de tela.

# 8. Conexão Wi-Fi

O Lev incorpora um módulo Wi-Fi que permite a conexão a um ponto de acesso Wi-Fi. Conectado, é possível ter acesso a loja de livros digitais da Saraiva e fazer download de conteúdo.

## 8.1 Iniciando uma conexão Wi-Fi

A conexão Wi-Fi é iniciada automaticamente ao acessar a loja de livros digitais na página inicial. Também pode iniciar a conexão Wi-Fi a partir da página inicial selecionando o Menu Principal e redes Wi-Fi. O módulo Wi-Fi será iniciado automaticamente e vai tentar se conectar a uma rede já configurada ou fará a varredura de redes disponíveis.




## 8.2 Procurando redes disponíveis

Uma lista com todas as redes de acesso disponíveis é exibida na

primeira conexão ou se qualquer rede Wi-Fi for encontrada. Escolha a rede que deseja se conectar. Se a rede escolhida é segura, será solicitada uma senha e o teclado virtual aparecerá automaticamente.

## 8.3 Qualidade do sinal Wi-Fi

Se a qualidade do sinal for ruim ou se o aparelho estiver muito longe do ponto de acesso, o Lev pode perder a conexão. Uma janela de alerta será aberta com o intuito de procurar uma nova rede. Se observar muitas mensagens de tempo de espera, sugerimos que se aproxime do Ponto de Acesso selecionado ou escolha uma nova rede.

## 8.4 Atualizações e Downloads

Se algum novo download ou atualização de software estiver disponível, uma janela será aberta indicando esta atualização, após a conexão Wi-fi.. Você pode cancelar o download, caso não queira fazer a atualização. No entanto, as perguntas serão solicitadas novamente, juntamente com uma nova conexão à internet.

Se aceitar a instalação de uma nova atualização, certifique-se que sua bateria é, de pelo menos 60%. O processo de atualização é automático e pode levar vários minutos. Depois de aceitar a atualização, não é necesário operar o dispositivo até que ele volte para a página inicial. Durante este processo você verá uma sequência automática de atualização.

## 8.5 Desligando o Wi-Fi

Para desligar o Wi-Fi, vá para para a página inicial e selecione Menu. Pressione Redes Wi-Fi e selecione desligar Wi-Fi. Quando o aparelho está em modo de descanso, o Wi-Fi é desligado automaticamente.

# 9. Baixar livros digitais

Para comprar e fazer o download de livros digitais da Saraiva, você precisa antes autenticar o seu Lev.

O processo de autenticação ocorre quando você entra na loja de livros digitais pela primeira vez. Depois de tocar na Loja na página inicial e conectar via Wi-Fi, será pedido o seu login Saraiva e senha, caso não possua você poderá fazer um cadastro rapidamente. Este processo irá autenticar e registrar o dispositivo e permitir a compra de conteúdo.

## 9.1 Baixar livros digitais no seu Lev

Você pode baixar livros digitais diretamente do seu Lev a partir de uma conexão Wi-Fi,

### 9.1.1 Acesso

Para ir diretamente à loja de livros digitais toque em Loja (na parte inferior da página inicial). A Loja é atualizada regularmente, a fim de exibir novos livros e ofertas especiais.

O login e senha de cadastro na Saraiva serão solicitados no primeiro acesso. Se você não tiver um cadastro, poderá criar um diretamente no Lev ou no site **www.saraiva.com.br**

Há a opção de abrir a loja de livros digitais também ao clicar no botão Menu e selecionar o ícone “Loja”.

### 9.1.2 Conexão Wi-Fi

Para visitar a loja livros digitais, o Lev deve ser conectado a uma rede Wi-Fi. Quando não selecionada uma rede, o aparelho irá exibir todas as conexões disponíveis. Escolha a rede clicando em seu nome. Se tiver

uma senha protegendo a conexão com a Internet, insira a chave de acesso do Wi-Fi na caixa de senha exibida. Certifique-se de que todas as letras maiúsculas e caracteres especiais estão marcados corretamente.

### 9.1.3 Baixando e lendo livros

Seu Lev vem com vários livros pré-embarcados, prontos para a leitura. Para abri-los, toque no livro desejado na seção Meus Livros. Alguns livros precisam ser baixados antes de serem lidos, isso estará indicado por um ícone no canto inferior direito do livro, em forma de nuvem com uma seta apontando para baixo. Para baixar esses livros, simplesmente toque no livro e aguarde o término do download, toque novamente para abri-lo e iniciar a leitura.

Todos os seus livros disponíveis para leitura, incluindo aqueles comprados na Loja do Lev e no site da Saraiva, encontram-se na seção Meus Livros de seu Lev.

### 9.1.4 Saindo de Meus Livros

Abra o menu principal, clicando no botão central. Em seguida, toque no ícone “Início”.

## 9.2 Baixar livros digitais no seu computador e transferir para o Lev

É possível baixar livros digitais, arquivos de texto e imagens em seu computador e tranferí-los para seu Lev por meio de um cabo USB. Para isso, arraste os arquivos desejados de seu computador para a pasta do Lev, aberta após a conexão do cabo USB.

Livros digitais comprados em outras lojas podem ser transferidos e

lidos em seu Lev desde que não possuam DRM (proteção contra cópias não autorizadas) ou sejam protegidos com a tecnologia da Adobe® (utilizada pela maioria das lojas de livros digitais existentes). Ao transferir livros protegidos, podem ser solicitados dados do seu acesso a loja em que os livros foram comprados. Para mais detalhes, entre em contato com o suporte da loja em que fez a compra.

# 10. Gerenciando o Lev Saraiva

## 10.1 Gerenciando a energia

### Carregando a bateria

Para carregar o aparelho, conecte-o via USB a um computador.

Sempre que possível, mantenha o Lev ligado à rede elétrica. Isto mantém a bateria carregada. Quando a bateria está totalmente carregada, o carregamento para automaticamente (a bateria não irá sobrecarregar).

### Dicas de economia de energia

Para maximizar o tempo de funcionamento da bateria, especialmente quando você conta com a energia da bateria por períodos longos:

- Desligue o aparelho quando não estiver em uso, mesmo por curtos períodos de tempo.
- Recomendamos ativar a opção “Auto Desligamento” que preserva de forma muito eficiente a bateria.
- Desligue o Wi-Fi quando não estiver comprando livros digitais.

## 10.2 Gerenciamento de Memória

### Memória de armazenamento adicional

Utilize um cartão microSD para aumentar a memória de armazenamento ou para transferir arquivos grandes entre o Lev e outros dispositivos. MicroSD HC (High Capacity) são suportados.

## 10.3 Executando uma reinicialização

Ocasionalmente, pode ser necessário reiniciar o seu aparelho. A

reinicialização do seu Lev é semelhante a reiniciar um computador. Ela interrompe todos os aplicativos em execução, para o sistema operacional, mas não apaga os dados.

**Reiniciar usando o botão liga/desliga**

Para reiniciar o aparelho, pressione o botão liga/desliga e segure por 10 segundos. O Lev está desligado agora (a última imagem exibida estará presente na tela). Mais uma vez, pressione o botão de alimentação durante dois segundos: o aparelho irá reiniciar.

# 11. Especificações técnicas

**Tamanho**: 6.5“ x 4.7” x 0.35“(166 x 120 x 9.4 mm)
**Peso**: 190g - 6,35 oz (bateria incluída)
**Tela**: 6” E ink® Pearl screen
**Resolução**: 758 x 1024 pixels (213 dpi)
16 tons de cinza
Touchscreen Multi-touch capacitiva (dedo ou a caneta adaptada apenas)
**Frontlight**: Luz frontal de LED**
**Memória de armazenamento**: 4 GB
**Processador**: Allwinner A13 Cortex A8
**Portas de comunicação**:
Cliente USB (v2.0) - conector Micro USB,
slot para cartão microSDHC
Wi-Fi b/g/n
**Bateria**: Bateria Li-Polymer recarregável embutida (1800 mAh)
**Periféricos**: sincronização USB e cabo de carga
**Sistema operacional**: versão Linux embarcado
**Software Suite**: Adobe® Mobile Reader
**Formatos de arquivo de texto suportados**: ePub, PDF, HTML, TXT, FB2
**Formatos de imagem suportados**: JPG, GIF, PNG, BMP, ICO, TIF, PSD

# 12. Informações adicionais

## 12.1 Acessórios

Visite o site **www.saraiva.com.br/lev** para checar disponibilidade de acessórios para o seu Lev Saraiva como capas para o transporte do dispositivo com mais segurança.

* O Lev fornece semanas de duração da bateria, dependendo do uso do Wi-Fi e da Luz Frontal (no modelo que possui esse recurso).

** Presente apenas no modelo Lev® com luz

*Contate-nos: saraiva.com.br*

*Adobe® é marca comercial*
*da Adobe Systems Inc.*